





















Proyecto Makey Makey "Piano Real" Servicio de innovación educativa de JCCM se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartirlgual 4.0 España.







Proyecto Makey Makey "Piano Real" Servicio de innovación educativa de JCCM se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartirlgual 4.0 España.









Proyecto Makey Makey "Piano Real" Servicio de innovación educativa de JCCM se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 España.













	13. Programa	a la tecla Re	
	6	Re	
	En el área de Objetos	Selecciona el objeto Re	
	En el área de program	nación modifica el programa	
di presionar tecla	a (flecha arriba 👻		
5 Tjar instrumento	a (1) Plano -		
cambiar disfraz a Tecla	a Pulsada 🔹 👘 👘 👘 👘	5 tocar not 62 turante 0.25 tiempos	
		← D (62) →	
53 tocar nota 62	durante 0.25 tiempos		
cambiar disfraz a Tecla	a 🔹	C(60) C(72)	











Proyecto Makey Makey "Piano Real" Servicio de innovación educativa de JCCM se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 España.

























Proyecto Makey Makey "Piano Real" Servicio de innovación educativa de JCCM se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 España.





































22. Añade un fondo al Proyecto





En el área de Fondos

Elige un fondo para tu proyecto



Ejemplo de fondo elegido



Proyecto Makey Makey "Piano Real" Servicio de innovación educativa de JCCM se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartirlgual 4.0 España.